

Technische Informationen

Nachlechtspray

Mit Sparvar Nachlechtspray können Bodenlinien bei Lichtausfall zum Leuchten gebracht werden.

Zuerst die Bodenmarkierung mit Sparvar Markierungsspray durchführen. (1 Stunde trocknen lassen.)

Danach die Effektschicht mit mindestens zwei dicken Schichten aufbringen. (Jeweils 1 Stunde trocknen lassen.)

Danach gut durchtrocknen lassen, da die dicke Lackschicht eine etwas längere Durchtrocknung benötigt.

Die verwendeten Nachleuchtpigmente erfüllen laut Hersteller die Anforderungen aus DIN 67510 part 4.

Den besten Effekt erzielt man bei Benutzung weißer Linien.

Achtung! Die Nachleuchtzeit kann durch sattes Auftragen des Nachlechtsprays optimiert werden.

In Problembereichen schützen Sie die Lackierung mit einem Klarlack gegen Abrieb.

Das Nachlechtspray ist geeignet für Notausschalter (nur Hartplastik), Schilder, Handgriffe etc.